

Инструкция по установке программного обеспечения для управления силовой установкой двигателя внутреннего сгорания, установленного на беспилотном летательном аппарате

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки.

Программное обеспечение разворачивается на ЭВМ Atmega 328.

1. Для скачивания программного обеспечения перейдите по ссылке:
2. Дождитесь запроса на разрешение скачивания и подтвердите загрузку;
3. Поместите загруженный архив в нужную папку и разархивируйте файл;
4. Установите на компьютер программу из архива с названием <<ArduinoIDE>>;
5. Откройте программу ArduinoIDE;
6. Подключите к компьютеру ЭВМ Atmega 328;
7. С помощью программы ArduinoIDE загрузите код из файла <<Уфимец П>> в ЭВМ Atmega 328;
8. Перезагрузите ЭВМ Atmega 328, переподключив его к компьютеру;
9. С помощью программы ArduinoIDE, подключитесь к ЭВМ Atmega 328, открыв монитор порта можно видеть то, как выполняется код программы, которая в него загружена (рисунок 1).




Рисунок 1.